



## Hinweiszettel

### Wichtige Sicherheitsinformationen für Ihre Markise

Vielen Dank, dass Sie sich für eine Markise der Marke „ONBEST“ entschieden haben! Um die Sicherheit und Langlebigkeit Ihrer Markise zu gewährleisten, lesen Sie bitte diese Sicherheits- und Nutzungshinweise sorgfältig durch. Machen Sie sich mit Ihrem neuen Produkt vertraut und bewahren Sie diese Informationen für zukünftige Referenzen auf.

### 1. Verwendungszweck und allgemeine Hinweise

- Die Markise ist ausschließlich als Sonnenschutz konzipiert und darf nicht für andere Zwecke verwendet werden. Jegliche andere Verwendung gilt als **nicht bestimmungsgemäß** und kann zu Schäden oder Sicherheitsrisiken führen.
- Die Markise ist nicht als Schutz vor starkem Regen, Hagel, Schnee oder Sturm geeignet. Eine Nutzung unter diesen Bedingungen kann Materialschäden oder Fehlfunktionen verursachen.
- Kinder dürfen die Markise nicht bedienen oder daran hängen. Unsachgemäße Nutzung kann Verletzungen oder Schäden verursachen.
- **Falls eine Beschädigung festgestellt wird:**
  - Überprüfen Sie die Markise nach der Lieferung auf sichtbare Transportschäden.
  - Sollten Sie beim Auspacken oder bei der Montage Beschädigungen feststellen, informieren Sie unverzüglich Ihren Händler oder Lieferanten.
  - Die Markise darf in diesem Fall nicht montiert oder verwendet werden.
- **Wichtiger Hinweis:** Alle Hinweise und Anweisungen in der Betriebsanleitung sowie auf der Verpackung oder direkt auf dem Produkt selbst müssen unbedingt beachtet und eingehalten werden. Eine Missachtung kann die Sicherheit und Funktion beeinträchtigen.

### 2. Aufstellung und Standort

- Die Markise muss an einer stabilen, tragfähigen Wand oder Decke montiert werden. Stellen Sie sicher, dass die Tragfähigkeit vor der Installation geprüft wurde.
- Vermeiden Sie, dass die Markise in der Nähe von offenem Feuer oder stark erhitzten Oberflächen montiert wird, da dies zu Materialschäden führen kann.
- Installieren Sie die Markise an einem Ort, der frei von Hindernissen ist, um die volle Ausladung und den reibungslosen Betrieb zu gewährleisten.

### 3. Montage

- Die Montage der Markise kann entweder durch qualifiziertes Fachpersonal oder durch den Benutzer selbst erfolgen. Der Benutzer muss sich jedoch vor der Montage gründlich mit der mitgelieferten Anleitung vertraut machen und die Schritte exakt befolgen, um eine sichere Befestigung zu gewährleisten.
- Verwenden Sie ausschließlich die mitgelieferten oder vom Hersteller empfohlenen Befestigungsmaterialien. Unsachgemäßes Montieren kann zu Abstürzen, Materialschäden oder Verletzungen führen.
- Nach der Montage prüfen Sie, ob alle Schrauben sicher befestigt und alle beweglichen Bauteile intakt sind. Führen Sie einen Probelauf durch, um sicherzustellen, dass die Markise einwandfrei funktioniert.

### 4. Bedienung

- Befolgen Sie die Bedienungsanleitung für das Ein- und Ausfahren der Markise. Vermeiden Sie ruckartige Bewegungen oder übermäßige Kraftanwendung.

- Manuelle Markisen: Verwenden Sie die mitgelieferte Kurbel sofern die Markise mit einer solchen ausgestattet ist, oder ziehen Sie sie manuell aus. Bewahren Sie die Kurbel nach der Nutzung an einem sicheren Ort auf.

## 5. Witterungseinflüsse

- **Windschutz:** Fahren Sie die Markise bei starkem Wind, Sturm oder anderen extremen Wetterbedingungen vollständig ein. Auch bei geringen Windstärken kann das Material beschädigt werden, wenn es nicht vollständig eingerollt ist.
- **Regenschutz:** Die Markise ist nicht wasserdicht und darf nicht als Schutz vor starkem Regen genutzt werden. Lassen Sie die Markise nach Kontakt mit Feuchtigkeit vollständig trocknen, bevor Sie sie einfahren, um Schimmelbildung zu vermeiden.
- **Schutz vor Schnee und Eis:** Lassen Sie die Markise im Winter vollständig eingefahren und entfernen Sie jegliche Schneelasten.

## 6. Pflege und Wartung

- Reinigen Sie das Markisentuch regelmäßig mit einem weichen Tuch, lauwarmem Wasser und mildem Reinigungsmittel. Vermeiden Sie aggressive Reinigungsmittel, die das Material beschädigen können.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Befestigungen, Gelenkarme und andere mechanische Teile auf Verschleiß oder Beschädigungen. Defekte Teile müssen sofort ausgetauscht werden.

## 7. Sicherheits- und Gefahrenhinweise

- **Gefahr durch unsachgemäße Nutzung:** Ziehen Sie niemals an Markisen der Ein- bzw. Ausfahrmechanismus über eine Kurbel angetrieben wird. Dies kann die Mechanik beschädigen und Verletzungen verursachen.
- **Erstickungsgefahr durch Verpackungsmaterialien:** Halten Sie Verpackungsfolien und Plastiktüten von Kindern und Babys fern, da diese Erstickungsgefahr darstellen.
- **Kleinteile vermeiden:** Bewahren Sie lose Schrauben oder Kleinteile außerhalb der Reichweite von Kindern auf, um ein Verschlucken zu vermeiden.

## 8. Entsorgungshinweise

- **Umweltgerechte Entsorgung:** Am Ende der Nutzungsdauer entsorgen Sie die Markise umweltgerecht. Metall- und Kunststoffteile können recycelt werden.
- **Recycling und Wiederverwertung:** Trennen Sie, wenn möglich, recyclebare Teile wie Aluminiumprofile und Kunststoffelemente. Nutzen Sie die dafür vorgesehenen Recyclingstellen.
- **Gesetzliche Bestimmungen beachten:** Informieren Sie sich über die lokalen Vorschriften zur Entsorgung von großen Bauteilen und Stoffmaterialien. Eine unsachgemäße Entsorgung kann Umweltprobleme verursachen.
- **Verpackungsmaterial entsorgen:** Entsorgen Sie die Verpackung entsprechend der lokalen Vorschriften für Papier- und Kunststoffmüll.

## 9. Notfallmaßnahmen

- Sollten Schäden auftreten, wie z. B. lockere Befestigungen oder Risse im Markisentuch, fahren Sie die Markise sofort ein und kontaktieren Sie einen Fachmann.

**Bitte bewahren Sie dieses Informationsblatt sorgfältig auf. Es enthält alle wichtigen Hinweise für die sichere Nutzung und Pflege Ihrer Markise.**

**Wir wünschen Ihnen viel Freude und Schutz mit Ihrer neuen Markise!**